

LUZEREN®

Refractómetro Portátil 58-92% Brix



Descripción:

Refractómetro portátil ampliamente usado para medir la concentración de azúcar expresada en grados Brix. Es de construcción robusta y fabricado con materiales resistentes a la corrosión. Cuenta con celda de cuarzo y línea de demarcación de alto contraste para lecturas fáciles y precisas. El rango bajo se aplica para jugos de frutas, tomate, gaseosas y muchas clases de bebidas, el rango medio es aplicable para la industria de líquidos concentrados y el rango alto para concentraciones elevadas de azúcar o mieles.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001304
Rango	58 – 92% Brix
Resolución	0.20%
Temperatura de Referencia	20°C (compensación)
Peso	175g
Medidas (Dia*L)	38*145mm

Incluye pipeta de transferencia, paño suave, desarmador y estuche rígido.