



## Desionizador Dual



### Descripción:

Este equipo consta de dos tanques usando resinas de intercambio iónico. El primer tanque (color azul) contiene 6.75L de resina catiónica y el segundo (color almendra), contiene 6.75L de resina aniónica. Ambos tanques unidos por un conector de alta calidad. Flujo menor de 7.6LPM. El paquete incluye las conexiones necesarias para la instalación a la toma de agua. Se sugiere que sea instalado un filtro de carbón activado para alargar la vida de las resinas. La unidad se surte completa con 2 desionizadores, manguera de 120 cm., medidor portátil de TDS, válvula y tapas para entrada/salida.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1003032</b>
Modelo	OGT2-DDI
Diseño	Sistema de 2 fases
Capacidad	7.07L (0.25 pies cúbicos)
Tiempo de destilación	5 – 15 minutos
Medidor	Medidor portátil de TDS
Flujo	Menor de 2 galones/min para mejores resultados y efectividad
Conector	Polipropileno
Peso	6.81 Kg
Medida del tanque	55*17cm